

# Blumor™ SD



## WŁAŚCIWOŚCI

Doskonałe właściwości wypełniające



Bez zapachu



Wyjątkowa odporność na wzmożony ruch



Piękny wygląd



Szybkie matowienie



## ZASTOSOWANIE

Lakierowanie wszystkich gatunków drewna\*<sup>\*</sup>: w mieszkaniach prywatnych lub blokach, w miejscach o dużym natężeniu ruchu: restauracjach, biurach, hotelach, szkołach, na korytarzach, itd



Do nakładania bezpośrednio na drewno w 3 warstwach lub w 2 na lakiery podkładowe PRIM'SEALER lub S.O. SŁABY ZAPACH



## PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- BLUMOR™ SD BLANCHON jest dwuskładnikowym lakierem na bazie żywic poliwęglanowych w fazie wodnej. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami i szybkim twardnieniem, a jego składniki sprawiają, że nadaje się do lakierowania zarówno powierzchni mieszkalnych (mieszkań prywatnych i bloków), jak i miejsc narażonych na duże natężenie ruchu, takich jak: restauracje, biura, hotele, szkoły, korytarze, itd.
- BLUMOR™ SD to bezzapachowy lakier (utwardzacz jest prawdziwym wodorozcieńczalnym poliuretanem, może być porównywany do środka sieciującego), który może być nakładany na wszystkie powszechnie stosowane gatunki drewna (\*: przed naniesieniem na buk, orzech i rzadkie gatunki: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON). Jego jasny odcień chroni i podkreśla naturalny rysunek słoju i barwę drewna.
- Dostępny w 3 aspektach: połysk, satynowy i mat.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Wyciścić powierzchnię starej bądź nowej podłogi: zeszlifować do "surowego drewna" papierem ściernym (granulacja 24 lub 36), wygładzić powierzchnię papierem o granulacji 50 lub 60, na koniec przeszlić papierem ściernym o granulacji 100 albo 120 (patrz ZAŁĄCZNIK, strona 2, szczegółowe informacje dotyczące szlifowania parkietu).
- Starannie odkurzyć.
- Parkiet musi być idealnie czysty i suchy: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna (nie stosować detergentów lub środków wybielających).
- Przy parkietach klejonych zaleca się zastosowanie preparatu PRO FILLER BLANCHON lub WYPEŁNIACZA SZCZELIN BLANCHON, które wypełnią ubytki zawsze "pod kolor" (patrz Karty Techniczne tych produktów).

### Środki owadobójcze

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON.

### Barwienie

- Parkiety wyszlifowane do "surowego drewna" mogą być barwione bejcą do drewna AQUATEINTE™ 2K BLANCHON. Po wyschnięciu bejcy nałożyć bezpośrednio na drewno 3 warstwy lakieru BLUMOR™ SD (lub PRIM'SEALER BLANCHON i 2 warstwy lakieru BLUMOR™ SD). Bejca AQUATEINTE™ 2K umożliwia zastosowanie kompletnego systemu aplikacji w fazie wodnej "bejca + podkład + lakier", bez konieczności wcześniejszego utrwalenia bejcy przy pomocy tradycyjnego lakieru podkładowego na bazie rozpuszczalników.
- Wyszlifowane parkiety ("do surowego drewna") można również zabarwić stosując BEJCĘ DO PARKIETÓW BLANCHON (odcienie drewna, kolory podstawowe albo kolory pastelowe) lub POSTARZACZ DO DREWNA BLANCHON (odcienie pozytywne). W tym przypadku, po wyschnięciu preparatu barwiącego, nałożyć jedną warstwę lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH BLANCHON (w tym konkretnym przypadku nie używać lakieru podkładowego PRIM'SEALER) aby utrwalić zabarwienie. Następnie nałożyć 2 warstwy lakieru BLUMOR™ SD (nie zaleca się lakierowania powierzchni przez nałożenie 2 warstw - 1 warstwy lakieru BLUMOR™ SD na 1 warstwę lakieru podkładowego).
- Aby nie spowodować zmiany koloru, nie należy matować zabarwionej powierzchni lecz dopiero pierwszą warstwę wykończeniową. Wskazane jest zmatowienie powierzchni drobnziarnistym papierem ściernym dopiero przed nałożeniem ostatniej warstwy lakieru.
- Nie stosować lazurów.
- **Lakiery podkładowe**
- Można stosować jako pierwszą warstwę lakiery podkładowe BLANCHON: PRIM'SEALER i S.O. SŁABY ZAPACH (patrz Karty Techniczne tych produktów).
- Użycie bezzapachowego lakieru podkładowego PRIM'SEALER zapewnia komfort pracy podczas lakierowania parkietu. Barwa drewna uzyskana przy zastosowaniu pierwszej warstwy lakieru podkładowego PRIM'SEALER jest identyczna jak ta uzyskana dzięki lakierowi BLUMOR™ SD naniesionemu bezpośrednio na drewno, podczas gdy zastosowanie lakieru podkładowego PRIM'GOLD™ nadaje drewnu (zwłaszcza drewnom garbnikowym takim jak: dąb i kasztanowiec) ciepły odcień, mocno zbliżony do tego, jaki otrzymuje się przy naniesieniu pierwszej warstwy S.O. SŁABY ZAPACH.
- Zastosowanie lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH pozwala na szybkie zakończenie pracy i nadaje drewnu ciepłą, naturalną barwę, wydobywając jego pierwotny odcień. Jest on niezbędny do "zablokowania" powierzchni zabarwionej BEJCĄ DO PARKIETÓW i POSTARZACZEM DO DREWNA (odcienie pozytywne) przed naniesieniem lakieru BLUMOR™ SD (patrz S BARWIENIE).

## SPOSÓB UŻYCIA

### Mieszanie

- Przed przygotowaniem mieszanki, dobrze wstrząsnąć oba składniki LAKIER i UTWARDZACZ.
- Wymieszać dokładnie LAKIER (składnik A) z UTWARDZACZEM (składnik B) tuż przed użyciem. DOZOWANIE UTWARDZACZA: 1 część utwardzacza na 10 części lakieru BLUMOR™ SD (objętościowo). WAŻNE: dokładnie wstrząsnąć preparat bezpośrednio przed waniem UTWARDZACZA do LAKIERU.
- Natychmiast po waniu starannie wymieszać składniki (w kuwecie, przy użyciu szpachelki lub szpatułki zamiast narzędzi do nakładania preparatu). Lepkość mieszanki znacznie wzrasta, co pozwala na uzyskanie idealnej konsystencji do nakładania. Przygotowaną mieszankę należy wykorzystać w ciągu 90 minut.
- Nie rozcieńczać.

### Nakładanie

- Nie lakierować powierzchni w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności względnej przekraczającej 85% (przestrzegać obowiązującej dokumentacji technicznej); nie nakładać na drewno, którego wilgotność przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać roślin doniczkowych i akwariów w lakierowanych pomieszczeniach.

**Blanchon**

# Blumor™ SD

- Nakładać 3 obfite i równomierne warstwy lakieru BLUMOR™ SD za pomocą wałka bezpośrednio na drewno lub 2 warstwy na wybrany lakier podkładowy (patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI). Lekko "mleczne" zabarwienie płynnego lakieru zanika podczas schnięcia.
- Po wyschnięciu pierwszej warstwy, zaleca się delikatnie zmatowić powierzchnię monoszliferką (tarcza drobnoziarnista) i ponownie odkurzyć Przygotowaną mieszankę należy wykorzystać w ciągu 90 minut.
- Matowienie jest niezbędne w przypadku przekroczenia 24 godzin między nakładaniem 2 warstw: jest to naturalna konsekwencja wyjątkowej szybkości twardnienia lakieru.

## Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą. Nie używać ponownie zużytego opakowania.
- Należy chronić środowisko:
  - Dobrze odcisnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
  - Opłukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. Użytą wodę pozostawić do odparowania.
  - Nagromadzony suchy osad można wyrzucić do śmietnika.
  - Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
  - Puste opakowanie przeznaczyć do utylizacji.
  - Aby poznać zasady usuwania i gromadzenia odpadów należy zwrócić się do władz lokalnych.
  - Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

## SCHNIĘCIE, UTWARDZANIE I UŻYTKOWANIE

- Pyłosuchość: 45 minut w normalnych warunkach.
- Schnięcie "matowienie/pokrywanie": 6 godz. w normalnych warunkach.
- Nie przekraczać 24 godz. między nakładaniem poszczególnych warstw.
- Całkowite utwardzenie: 8 do 10 dni.
- Użytkowanie pomieszczeń: w ciągu pierwszych 10 dni zachować kilka środków ostrożności: nie przykrywać (plandekami ochronnymi) i nie układać dywanów na polakierowanym parkiecie. Nie przesuwaj ciężkich mebli. Usuwać kurz odkurzaczem lub miotłą (nie stosować mokrych ściereczek).
- Następnie: umieścić odpowiednie zabezpieczenia (z filcu) pod nogami krzeseł i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do pomieszczenia umieścić wycieraczkę, która zatrzyma kurz i żwir. Nie dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na polakierowaną powierzchnię (dobrze zabezpieczyć doniczki).

## WYDAJNOŚĆ

- 10 m<sup>2</sup> z 1L przy jednej warstwie.

## PRZECHOWYWANIE

- BLUMOR™ SD (Składnik A): chronić przed mrozem (uwaga na składowanie w pojazdach).
- UTWARDZACZ DO LAKIERU DO PARKIETÓW BLUMOR™ SD (Składnik B): odporny na mróz.
- Starannie zamknąć opakowania obu składników po zakończonej pracy.
- WAŻNE: zaleca się wytarcie kołnierza butelki utwardzacza, aby produkt nie skleił nakrętki.

## CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- BLUMOR™ SD ułatwia pielęgnację wszystkich rodzajów podłóg, parkietów i schodów drewnianych.
- Odkurzacza regularnie przy użyciu odkurzacza albo miotły.
- Od czasu do czasu, czyścić na mokro przy użyciu mopa dobrze odcisniętego z nadmiaru środka czyszczącego i wody. Miejsce zabrudzenia i plamy można z łatwością usunąć używając środków takich jak: LAGOON® BLANCHON, CLEANER LISABRIL™ BLANCHON albo neutralnego detergentu (w normalnym stężeniu).
- WAŻNE: pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 10 dni, po całkowitym wyschnięciu lakieru BLUMOR™ SD.
- NIE UŻYWAĆ: monoszliferki, mopa z frędzlami, silikonowych nabyłyszczaczy, produktów zawierających amoniak oraz detergentów ściągających, itd., tzn. wszystkich produktów i narzędzi mogących nadać połysk i powodować poślizg.
- Parkiety polakierowane lakierem BLUMOR™ SD i poddane dużemu natężeniu ruchu należy konserwować środkami takimi jak: PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR BLANCHON lub PROTECTOR Mat - MÉTAMAT® BLANCHON oraz CLEANER LISABRIL™ (patrz Karty Techniczne tych produktów). Częstotliwość tej konserwacji zależy od natężenia ruchu w pomieszczeniach.

## RENOWACJA

- W przypadku renowacji parkietu pokrytego starym lakierem należy starannie wyszlifować powierzchnię do surowego drewna a następnie nanieść lakier BLUMOR™ SD (patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI i ZAŁĄCZNIK).

## DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	LAKIER DO PARKIETÓW, PODŁÓG I SCHODÓW DREWNIANYCH
TYP ŻYWIĆ	Składnik A: poliuretanowo-akrylowe w fazie wodnej - Składnik B: poliuretanowe wodorociepne
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 6a2
GĘSTOŚĆ Składnika A	1,03 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
LEPKOŚĆ	Składnik A: 300 cP (BROOKFIELD) - Składnik B: 300 cP (BROOKFIELD)
INFORMACJE DODATKOWE	Sodnieść się do odpowiednich Kart Danych Bezpieczeństwa (KDB) (dostępnych na stronie <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> lub <a href="http://www.quickfids.com">www.quickfids.com</a> )
MIESZANIE I KATALIZA (niezmiennie)	10 części lakieru BLUMOR™ SD Składnik A + 1 część UTWARDZACZA BLUMOR™ Składnik B
MATOWIENIE - POKRYWANIE	6 godzin w zależności od temperatury i stopnia wilgotności powietrza
ZALECENIA W UŻYCIU	Nie stosować w temperaturze poniżej 12°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE TEST TABERA	Ubytek masy: 30 mg (koła ścierne CS 10, 1000 obrotów, 1 kg)
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	Ołówek 7H
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Odporność na olej roślinny, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament: (po 20 dniach suszenia, wg NF T 30053). Nie stosować produktów zawierających amoniak.

### ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szliferki do parkietów, szliferki krawędziowej i skrobaka do rogów.
- Szliferkę należy prowadzić zgodnie z kierunkiem ułożenia włókien, i o ile to możliwe, zgodnie z kierunkiem padania światła.
- Przemieszczać się płynnie celem równomiernego wyszlifowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: papier gruboziarnisty (24, 30 lub 36), aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i wyrównać powierzchnię.
- Drugie szlifowanie: papier średnioziarnisty (50 albo 60), aby wygładzić powierzchnię.

- Trzecie szlifowanie: konieczne papier drobnoziarnisty (100 albo 120), aby uzyskać piękne wykończenie.
- Wyczyścić i wyszlifować brzegi całego pomieszczenia (szliferką krawędziową i skrobakiem).
- Szlifowanie za pomocą monoszliferki z tarczami ściernymi (100 lub 120) doskonale przygotowuje powierzchnię, zwłaszcza parkietów o ułożeniu naprzemiennym: szachownica, jodełka "grot strzały", jodełka "zig-zag", jodełka francuska, itd.
- Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania (powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki).

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia<sup>3</sup> Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r. Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego b'd'y b'ędnego użycia jej materiałów. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Sienna 39 - 00-121 WARSZAWA  
Tel: +48 22 417 10 80 - Fax: +48 22 417 10 81  
e-mail: [biuro@blanchon.pl](mailto:biuro@blanchon.pl) - [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)  
NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

**Blanchon**

BLANCHON - 50 8<sup>me</sup> Rue - 69800 SAINT-PIERRE - FRANCE - Tél. : {0033} 472 89 06 09 - Fax : {0033} 472 89 06 02  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com) - Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)