

Zachowuje jasny  
odcień podłóg  
drewnianych

Wysoka odporność  
na ścieranie



Bezzapachowy



Jednoskładnikowy  
gotowy do użycia



Łatwy w aplikacji



Grubopowłokowy,  
szybkoschnący



Do wszystkich  
gatunków drewna



# FLOOR STAR™

## Lakier do wszystkich rodzajów podłóg drewnianych



### OPIS PRODUKTU

- **Blanchon FLOOR STAR™** to poliuretanowy, bezwonny lakier na bazie wody do podłóg drewnianych. Jego właściwości i składniki spełniają najbardziej rygorystyczne kryteria ochrony środowiska.
- Lakier **FLOOR STAR™** jest łatwy i szybki w zastosowaniu: jego gotowa do użycia formuła eliminuje konieczność mieszania preparatu z oddzielnym utwardzaczem. Krótki czas schnięcia (szlifowanie i nakładanie kolejnej warstwy w ciągu 2-3 godzin) i krótki czas utwardzania pozwalają na szybkie oddanie pomieszczenia do użytkowania..
- Grubopowłokowa żywica wchodząca w skład lakieru gwarantuje doskonale wykończenie (po nałożeniu 3 warstw lakieru lub 2 warstwy i podkładu Blanchon).
- Lakier **Blanchon FLOOR STAR™** idealnie nadaje się do wszystkich odpowiednio przygotowanych wewnętrznych podłóg drewnianych (patrz: przygotowywanie powierzchni): w pokojach dziennych, sypialniach, salonach, na schodach, itp. Może być nakładany na wszystkie popularne gatunki drewna (w przypadku buku, orzecha lub gatunków rzadkich prosimy o kontakt z doradcą firmy Blanchon), a nałożony podkreśla jasny odcień drewna, jednocześnie zachowując jego pierwotną barwę (barwę przed nałożeniem).
- Lakier **Blanchon FLOOR STAR™** jest dostępny w trzech wykończeniach polysk, półpolysk, mat. Do stosowania wyłącznie we wnętrzach.

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Zeszlirować nową lub starą podłogę drewnianą w celu uzyskania gładkiej i równej powierzchni: powierzchnię należy najpierw zeszlifować do surowego drewna (odradza się stosowanie środków usuwających powłoki lakierowane czy woskowe).
- Należy upewnić się, że podłoga jest wolna od wszelkich śladów wosku, detergentów, politur lub olejów na bazie Inu (bądź jakiegokolwiek innej).
- Po szlifowaniu dokładnie odkurzyć podłogę usuwając pozostałości pyłu.
- Lakier **FLOOR STAR™** należy stosować na podłogę idealnie suchą i gładką, której zawartość wilgoci nie przekracza 10% (unikając stosowania detergentów, wybielaczy i środków czyszczących).

#### Środki owadobójcze

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON.

#### Bejcowanie

- Zeszlirowane (do surowego drewna) podłogi można bejcować stosując wodorocieńcałną bejcę Blanchon (dostępną w odcieniach drewna, podstawowych kolorach oraz kolorach pastelowych) lub Postarzacza do drewna Blanchon. Środek postarzający.

UWAGA: po użyciu środka postarzającego należy utrwalić barwę stosując podkład Blanchon S.O.

- W żadnym wypadku nie szlifować bejcowanej powierzchni. Zaleca się lekko zmatowić powierzchnię wyłącznie przed nałożeniem ostatniej warstwy lakieru **FLOOR STAR™** po całkowitym wyschnięciu poprzednich warstw..
- Przed nałożeniem ostatniej warstwy lakieru **FLOOR STAR™** należy dokładnie odkurzyć podłogę.
- Nie należy używać innych bejc.

#### Stosowanie podkładów

- W przypadku stosowania podkładu Blanchon Prim Seler jako pierwszej warstwy można następnie nałożyć 2 warstwy lakieru **FLOOR STAR™**. Niewielki czas schnięcia podkładów skraca proces lakierowania.
- Podkład na bazie wody pozwala na skrócenie czasu lakierowania przy jednoczesnej łatwej aplikacji. Ponieważ wszystkie produkty są stworzone na bazie wody, nie ma ryzyka powstania szkodliwych oparów.
- Stosowanie podkładów na bazie wody, w połączeniu z lakierem **FLOOR STAR™**, pozwala zachować naturalny odcień drewna.
- Podłoga powinna w każdym wypadku być idealnie sucha i czysta. Dokładnie odkurzyć powierzchnię przed zastosowaniem jakiegokolwiek wykończenia

### SPOSÓB UŻYCIA

- Lakier **FLOOR STAR™** jest gotowy do użycia. Nie wymaga mieszania.
- Solidnie wstrząsnąć przed użyciem.
- Nie nakładać na powierzchnię drewnianej podłogi w temperaturze poniżej 12°C i przy względnej wilgotności wyższej niż 85%. Nie nakładać na drewno, którego zawartość wilgoci wynosi więcej niż 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Wszelkie akwaria i rośliny powinny być przechowywane z dala od malowanych pomieszczeń.
- Lakier należy nakładać warstwami równomiernie i obficie, za pomocą wałka do lakierowania dla podłóg z drewna.

UWAGA: „mleczny” barwa lakieru znika podczas schnięcia.

- 2 warstwy lakieru **FLOOR STAR™** („obficie” nałożone – od 8 do 10 m<sup>2</sup>/litr) dają dobre rezultaty w przypadku twardego drewna i podłóg do normalnego użytkowania. W przypadku miękkiego, porowatego lub chłonnego drewna zaleca się stosowanie 3 warstw (4 lub więcej w przypadku niektórych gatunków buku lub dla drzew iglastych)..
- Po wyschnięciu pierwszej warstwy zaleca się delikatnie zmatowić powierzchnię monoszliferką (tarcza drobnosiarnista), a następnie odkurzyć. Nie stosować wełny stalowej.

UWAGA: jeśli czas między nakładaniem kolejnych warstw przekracza 24 godziny, konieczne jest zmatowienie powierzchni.

#### Czyszczenie narzędzi

- Natychmiast po ich użyciu narzędzia powinny być oczyszczone za pomocą wody. Nie używać powtórnie pojemników.
- Ochrona środowiska:
  - Należy dokładnie wykręcić ściereczki i wytrzeć narzędzia po ich użyciu.
  - Pojemnik należy przemyć małą ilością wody i pozwolić, aby woda odparowała.
  - Sucha pozostałość może być wyrzucona do kosza.
  - Po użyciu pojemnik należy szczelnie zamknąć.
  - Puste pojemniki należy wyrzucać rozmyślnie.
  - Nie wylewać do kanalizacji.

Blanchon

# CHAMBORD™ SD

## SCHNIĘCIE I UTWARDZANIE

- Pyłosuchość: 45 minut.
- Czas schnięcia pomiędzy kolejnymi warstwami: 3 godziny w normalnych warunkach.
- Czas między nałożeniem kolejnych warstw nigdy nie powinien przekraczać 24 godzin.
- Pełne utwardzenie: od 8 do 10 dni.
- Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: po 24 godzinach.
- Zwyczajne użytkowanie pomieszczenia: należy przedsięwziąć środki ostrożności w ciągu kilku pierwszych dni. Nie przykrywać (stosować plachty ochronnej) ani nie kłaść chodników na pomalowanym obszarze przed upływem 10 dni.
- W następnej kolejności zastosować odpowiednie środki ochronne (np. filc) w celu zabezpieczenia nóg stołów i krzeseł lub innych przedmiotów mogących zostawić ślady na podłodze. Jeżeli jest to możliwe, przy wejściu należy położyć wycieraczkę, co pozwoli zachować podłogę w idealnym stanie. Natychmiast wytrzeć rozlaną wodę lub inny płyn. Zachować szczególną ostrożność kładąc donice

## WYDAJNOŚĆ

- Około 10 m<sup>2</sup> na litr na warstwę.

## PRZECHOWYWANIE

- Chronić przed zimnem (zwrócić szczególną uwagę w przypadku przechowywania produktu w pojeździe).
- Po użyciu szczelnie zamknąć pojemnik.

## CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Lakier FLOOR START™ ułatwia pielęgnację wszystkich rodzajów podłóg drewnianych.
- Do codziennej pielęgnacji.
- Regularnie odkurzać za pomocą odkurzacza.
- Od czasu do czasu czyścić powierzchnię przy użyciu wilgotnego, ale nie mokrego mopa. plamy i ślady można usunąć preparatem blanchon lagoontm, (stosować się do wskazówek producenta odnośnie proporcji). regularne stosowanie produktu nadaje podłodze właściwości antyporostowe, co ogranicza intensywność czarnych śladów i innego rodzaju plam na powierzchni lakierowanej podłogi.

WAŻNE: aby zapewnić prawidłowe utwardzenie lakieru floor startm należy odczekać co najmniej 10 dni przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji podłogi.

- Obszary intensywne ruchu powinny być konserwowane we właściwy sposób preparatem PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR BLANCHON lub PROTECTOR Mat - MÉTAMAT® BLANCHON.
- Pod żadnym pozorem nie używać polerek, dust mopów, silikonowych politur, produktów na bazie amoniaku, detergentów ściernych itp. Zasadniczo, należy unikać stosowania produktów lub narzędzi nadających blask lub połysk.
- W przypadku powierzchni matowych używać wyłącznie Blanchon PROTECTOR Mat - MÉTAMAT® aby zachować pierwotny wygląd powierzchni.

## DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	LAKIER DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PODŁÓG DREWNIANYCH
RODZAJ ŻYWCICY	Poliuretanowa na bazie wody
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 7b2
GĘSTOŚĆ	1,05 (w temperaturze 20°C, wg. normy NF T 30020)
LEPKOŚĆ	180 cp (BROOKFIELD T3)
INFORMCJE DODATKOWE	Odniesić się do odpowiednich Kart Danych Bezpieczeństwa (KDB) (dostępnych na stronie <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> lub <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
BEZ MIESZANIA	owy do użycia
PONOWNE SZLIFOWANIE/NAKLADANIE	po 3 godzinach, w zależności od temperatury i stanu higrometrycznego
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE TYPU TABER	Utrata masy: 45 mg (tarcze CS 10, 1000 obr., 1 kg)
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	50 cm (zacisk 400 gm) (wg. normy NF T 30039)
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA	ołówek 5H
ODPORNOŚĆ NA PRODUKTY DOMOWE	Olej roślinny, musztarda, ketchup, ocet, woda, kawa, herbata, popularne detergenty, alkohol 40°, tusz, rozcieńczony wybielacz: RAS (po 20 dniach schnięcia, wg. normy NF T 30053). Nieodporny na produkty zawierające amoniak

### \*ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Odbywa się za pomocą specjalnej szlifierki do parkietu, wykorzystując krawędziarkę do brzegów i skrobak do rogów.
- Szlifierkę do parkietu należy prowadzić w kierunku padania światła, a najlepiej w kierunku ułożenia włókien drewna.
- Należy posuwać się równym, regularnym tempem, w celu zapewnienia, że cała powierzchnia zostanie wyszlifowana równomiernie.
- Pierwsze szlifowanie: tarcza gruboziarnista (24, 30 lub 36), w celu odsłonięcia i wyrównania surowego drewna.
- Drugie szlifowanie: tarcza średnioziarnista (50 lub 60), w celu wygładzenia i wyrównania powierzchni.
- Trzecie szlifowanie: tarcza drobnoziarnista (100 lub 120) w celu uzyskania estetycznego wykończenia.
- Wszystkie krawędzie w pomieszczeniu należy zeszlifować przy użyciu krawędziarki lub skrobaka.
- Polerowanie wykonane przy użyciu polerki wyposażonej w papier ścierny (80 lub 120) sprawi, że powierzchnia będzie doskonale przygotowana, szczególnie w przypadku parkietów o ułożeniu naprzemiennym (mozaika, jodełka francuska, wzór koszykowy itp.).
- Należy starannie usunąć wszelki kurz przy użyciu potężnego odkurzacza z obszaru, który ma być lakierowany a także z listew przyściennych, parapetów okiennych i kaloryferów.

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia<sup>3</sup> Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r.

Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego b'd'ŷ b'édnego użycia jej materia'ów. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczc produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.  
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW  
Tel.: (71) 316 67 48 - Fax: (71) 316 67 84  
e-mail: [biuro@blanchon.pl](mailto:biuro@blanchon.pl) - NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

**Blanchon**

BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex - France  
- Tél. : (0033) 472 89 06 09 - Fax : (0033) 472 89 06 02  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com) - Internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)