

Zdobi
i zabezpiecza

Zapewnia liczne efekty
dekoracyjne

Zawiera oleje
i woski naturalnego*
pochodzenia

Głęboka impregnacja

Antystatyczny

Naturalny parkiet

Olej Woskujący do Parkietów



PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- **OLEJ WOSKUJĄCY DO PARKIETÓW BLANCHON** o ledwo wyczuwalnym zapachu jest naturalnym środkiem do zabezpieczania i wykończenia drewna, zawierającym oleje roślinne i woski pochodzenia naturalnego*.
- **OLEJ WOSKUJĄCY** zapewnia dogłębną penetrację drewnianych podłóg i parkietów, litych, ze sklejki lub korka, trwale je zabezpiecza zachowując ich naturalny wygląd i elastyczność. Jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach (nie nadaje się do użytku na zewnątrz).
- **OLEJ WOSKUJĄCY** jest prosty w nakładaniu na wszystkie powszechnie stosowane rodzaje drewna (rzadkie gatunki: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON) i łatwy w pielęgnacji OLEJEM RENOWACYJNYM BLANCHON.
- **OLEJ WOSKUJĄCY** nadaje piękny wygląd drewnianym powierzchniom, jest dostępny w kolorze naturalnym (bezbarwnym) i 14 odcieniach: dąb jasny, dąb złocisty, dąb dymiony, dąb stary, wiśnia, orzech, surowe drewno, drewno wypłukane, biały, czarny, jasnoszary, białoszary, szary metal i szary grafit.*nie pochodzą z gospodarstw ekologicznych.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Wycyklinować powierzchnię starego bądź nowego parkietu: przeszlifować do „surowego drewna” papierem ściernym (granulacja 24 albo 36), wygładzić powierzchnię papierem o granulacji 50 lub 60 i na koniec wyszlifować papierem ściernym o granulacji 100 albo 120 (patrz ZAŁĄCZNIK*, strona 2, szczegóły dotyczące szlifowania parkietu).
- Przy parkietach klejonych, przed końcowym szlifowaniem, zalecane jest wypełnienie (odprysków i szpar) PRO FILLEREM BLANCHON (wypełniaczem szczelin z serii AQUA), WYPEŁNIACZEM SZCELIN BLANCHON lub KITEM DO DREWNA BLANCHON(patrz Karty Techniczne tych produktów).
- Starannie odkurzyć.
- Parkiet musi być idealnie czysty i suchy: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna (nie stosować detergentów i środków wybielających). Odtłuścić powierzchnię z drewna egzotycznego za pomocą acetonu

Środki owadobójcze

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON.

Barwienie lub efekt „starego drewna”

- Parkiety wyszlifowane do „surowego drewna” mogą być barwione beją do drewna AQUATEINTE™ 2K BLANCHON, BEJĄ DO PARKIETÓW BLANCHON (odcienie drewna, kolory podstawowe albo kolory pastelowe) lub POSTRZACZEM DO DREWNA BLANCHON (odcienie pozytywne). W przypadku jasnego drewna należy uwzględnić ocieplenie barwy drewna, wywołane obecnością żywic.
- POSTARZACZ DO DREWNA pozwala uzyskać wspaniały wygląd „starego drewna”. Aby wzmocnić efekt powłoki wykończeniowej należy użyć OLEJU WOSKUJĄCEGO w odcieniach: stary dąb, biel lub szarości.

WAŻNE: należy wyjątkowo starannie, dokładnie i regularnie pielęgnować zabarwione powierzchnie (OLEJEM WOSKUJĄCYM bądź też bejcam), aby jak najdłużej zachować uzyskaną barwę drewna, która może zmieniać się przy intensywnej eksploatacji powierzchni i zapewnić im odpowiednią ochronę.

SPOSÓB UŻYCIA

- **JJEDNOSKŁADNIKOWY:** OLEJ WOSKUJĄCY jest gotowy do użycia
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
- **OLEJ WOSKUJĄCY** nie wymaga rozcieńczenia.
- Nie nakładać w temperaturze poniżej 12°C. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w kontakcie z rozpuszczalnikami.
- Nakładać **OLEJ WOSKUJĄCY** w kierunku ułożenia włókien drewna szczotką (z jedwabnym włosiem), ławkowcem, gładką szpachlą lub wałkiem (z krótkim włosiem), i w miarę postępu prac przecierać starannie naolejowaną powierzchnię (wykonując równomierne, okrągłe ruchy), używając do tego celu czystej bawełnianej szmatki, bądź monoszlifierki z beżowym padem lub tradycyjnej polerki z miękkimi szczotkami. Pracować małymi fragmentami, aby ułatwić polerowanie.
- Nakładana warstwa powinna być bardzo cienka, rzędu 20 do 25 m² z 1L.
- Polerowanie (bawełniana szmatką, monoszlifierką lub polerką) w trakcie aplikacji oleju pozwoli uzyskać jednolity, piękny wygląd, w ten sposób drewno zostanie dogłębnie zaimpregnowane, bez nadmiaru preparatu pozostającego na powierzchni.
- Pozostawić do wyschnięcia na około 8 do 12 godzin przed nałożeniem drugiej warstwy identyczną metodą.
- Przypadki specjalne: 1. Na drewnie egzotycznym i tłustym należy najpierw nanieść jedną warstwę specjalnego podkładu PRIM'OLEJ⁽¹⁾, aby zapobiec ewentualnym opóźnieniom w schnięciu, związanym z tymi rodzajami drewna. Następnie kolejno rozpylać 2 warstwy, od razu polerując każdą z nich za pomocą monoszlifierki z beżowym padem.
2. Na parkietach ze złączami typu „mostek okrętowy”, należy zastosować warstwę PRIM'OLEJU⁽¹⁾, aby „odizolować” złącza. Następnie nanieść **OLEJ WOSKUJĄCY** wg powyższych zaleceń.
3. Aby uzyskać optymalne zabezpieczenie powierzchni zaimpregnowanych 2 warstwami barwnego OLEJU WOSKUJĄCEGO, można nanieść **OLEJ WOSKUJĄCY** w kolorze naturalnym (bezbarwnym) jako ostatnią warstwę wykończeniową.

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu wyczyścić przy pomocy odpowiedni dobranych preparatów.
- Czyszczenie narzędzi zastosowanych do aplikacji (szmatek i padów) powinno nastąpić natychmiast po zakończeniu pracy (niebezpieczeństwo samozapłonu tekstyliów nasiąkniętych olejem). Szmatki i pady można również przechowywać w wodzie. Nie wyrzucać szmatek i padów nasiąkniętych olejem, bez uprzedniego dokładnego wypłukania ich w wodzie.
- Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

Blanchon

Olej do Parkietów

SCHNIĘCIE, UTWARDZANIE I UŻYTKOWANIE

- Pyłosuchość: OKOŁO 4 do 6 godz. (od wypolerowania).
- Schnięcie „matowienie/pokrywanie”: 8 do 12 godz. w normalnych warunkach.
- Całkowite utwardzenie: 8 do 10 dni.
- Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: po 2- 4 dniach od nałożenia ostatniej warstwy.
- W ciągu pierwszych dni zachować kilka środków ostrożności. W tym okresie nie przykrywać (plandekami ochronnymi) i nie układać dywanów na należającym parkiecie. Nie przesuwaj ciężkich mebli. Odkurzać odkurzaczem albo miotłą (nie używać wilgotnych ściereczek). Nie dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na olejowanej powierzchni (dobrze zabezpieczyć doniczki).
- Następnie umieścić odpowiednie zabezpieczenia (filc) na spodzie nóg krzeseł i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do pomieszczenia umieścić wycieraczkę, która zatrzyma kurz i żwir. Ponieważ drewno wymaga odpowiedniego klimatu: wymagana jest temperatura otoczenia w granicach 19-21°C i wilgotność względna powietrza około 50-65%.

WYDAJNOŚĆ

- PIERWSZA IMPREGNACJA WYCYKLINOWANEJ POWIERZCHNI: 20 do 25 m² z 1 litra na jedną warstwę.
- RENOWACJA: 20 do 35 m² z 1 litra na jedną warstwę.

PIELĘGNACJA

- Impregnowana powierzchnia powinna być regularnie odkurzana (szczotką lub odkurzaczem).
- Miejscowe plamy i ślady zostaną łatwo usunięte za pomocą neutralnego detergentu (używać jedynie dobrze odcisniętych, nie ociekających narzędzi).
- WAŻNE: pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 15 dni, po dokładnym wyschnięciu OLEJU WOSKUJĄCEGO.
- DOBRZE UTRZYMANY PARKIET POKRYTY OLEJEM WOSKUJĄCYM PIĘKNIJE Z UPŁYWEM CZASU.

Czyszczenie bieżące

- Przecierać na mokro MYDŁEM DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH BLANCHON, rozcieńczonym w proporcjach 250 ml na 10L wody lub środkiem pielęgnacyjnym LAGOON® BLANCHON, idealnym do codziennego stosowania.
- Czyścić powierzchnię małymi fragmentami regularnie płuczając mopą z mikrofibry, ścierkę do podłogi lub inne używane narzędzia. Powierzchnia drewniana nigdy nie powinna być zalewana wodą, należy przecierać ją na mokro, dobrze odcisniętymi z nadmiaru cieczy narzędziami.
- Częstotliwość stosowania, od cotygodniowego w pomieszczeniach mało uczęszczanych do codziennego w pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu. MYDŁO DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH umożliwia dokładne oczyszczenie powierzchni zwiększając równocześnie jej ochronę

Regularna konserwacja

- Na odkurzony i czysty parkiet pokryty OLEJEM WOSKUJĄCYM rozpylać OLEJ RENOWACYJNY BLANCHON i stopniowo przecierać w miarę nakładania, za pomocą czystej i suchej bawełnianej szmatki, aż do uzyskania matowej, wypolerowanej powierzchni.
- Pielęgnację ułatwi przyspieszy użycie monoszlifierki z beżowym padem (w przypadku bardzo zabrudzonych powierzchni można użyć czerwonego pada, aby wzmocnić efekt mechanicznego czyszczenia) lub polerki z 3 rotacyjnymi szczotkami. Uzyskany rezultat będzie zbliżony do efektu uzyskanego dzięki nakładaniu metodą natryskową; polerowanie jest szybsze, a czyszczenie mechaniczne wzmocnione.
- Użytkowanie pomieszczenia: od 4 do 6 godzin od wypolerowania.
- Częstotliwość pielęgnacji: kiedy parkiet traci swój efektowny wygląd, zwykle 1-2 razy w miesiącu.
- Kiedy parkiet jest poddawany wzmózonej eksploatacji, regularną konserwację można uzupełnić przez nałożenie świeżej warstwy OLEJU WOSKUJĄCEGO na całą powierzchnię, starannie ją wypolerować ręcznie lub maszynowo.
- Im regularniej i częściej jest wykonywana konserwacja OLEJEM RENOWACYJNYM tym jest ona łatwiejsza.

RENOWACJA

- RENOWACJA MIEJSCOWA: może być wykonywana w miejscach silnie uszkodzonych (ślady po papierosach, uderzenia...): wystarczy je przeszlić i ponownie zaimpregnować. Jest to jedna z największych zalet parkietów wykończonych OLEJEM WOSKUJĄCYM.
- GENERALNA RENOWACJA: powierzchnie, które nie zostały poddane regularnej pielęgnacji, powinny zostać zmatowione monoszlifierką wyposażoną w tarczę ścierną (np. o granulacji 120) przed nałożeniem świeżej, nierozcieńczonej warstwy OLEJU WOSKUJĄCEGO na całą powierzchnię (szczotką, ławkowcem, wałkiem z krótkim włosiem lub rozpylaczem). Starannie ją wypolerować ręcznie lub maszynowo.

WAŻNE: Powierzchnia zaimpregnowana OLEJEM WOSKUJĄCYM może w przyszłości zostać polakierowana po starannym wycyklinowaniu do „surowego drewna”.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	IMPREGNACJA DREWNIANYCH PARKIETÓW I PODŁÓG
TYP ŻYWIC	Len i woski naturalnego pochodzenia (nie pochodzą z gospodarstw ekologicznych)
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa I, klasa 2b
GĘSTOŚĆ	0,86 (w temp. 20°C, wg NfT 30020)
PŁYNNOŚĆ	35 sekund (kubek Afnor nr 4 w temp. 20°C)
INFORMACJE DODATKOWE	Odniesić się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
MATOWIENIE - POKRYWANIE	Okolo 8 do 12 godz. w zależności od temperatury i stopnia wilgotności
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Doskonała na: olej roślinny, aceton, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament (po okolo 20 dniach schnięcia, wg NfT 30053)

* ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietu, szlifierki krawędziowej i skrobaka do rogów.
- Szlifierkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
- Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycyklinowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36), aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i go wyrównać.
- Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60), aby wygładzić powierzchnię.
- Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120), aby uzyskać piękne wykończenie.
- Wyczyścić i wyszlifować brzegi całego pomieszczenia (szlifierką krawędziową i skrobakiem).
- Wyglądanie powierzchni monoszlifierką z tarczami ściernymi (100 lub 120) doskonale przygotowuje powierzchnie zwłaszcza parkietów o ułożeniu naprzemiennym: szachownicą, jodełka „grot strzały”, jodełka „zig-zag”, jodełka francuska, itd.
- Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania (powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki).

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego b' d'y b'édnego użycia jej materia'ów. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW
Tel.: (71) 316 67 48 - Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

Blanchon

BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex - France
- Tél. : (0033) 472 89 06 09 - Fax : (0033) 472 89 06 02
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com