

# Performer™



## WŁAŚCIWOŚCI

SYSTEM 3D: Optymalna odporność

Kremowa konsystencja i wyjątkowe wypełnienie

Nadaje drewnu piękny, ciepły odcień

Blokuje garbniki

Nie powoduje efektu grubej powłoki

2x szybsza możliwość użytkowania powierzchni

Nie powoduje efektu grubej powłoki

## ZASTOSOWANIE

Lakierowanie wszystkich gatunków drewna

Do nakładania bezpośrednio na drewno lub na lakier podkładowy S.O. SŁABY ZAPACH

## PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- PERFORMER™ BLANCHON jest jednoskładnikowym lakierem nowej generacji na bazie żywicpoliuretanowych w fazie wodnej.
- SYSTEM 3D: trójwymiarowa struktura chemiczna sprawia, że PERFORMER™ BLANCHON charakteryzuje się właściwościami podobnymi jak preparaty dwuskładnikowe: odpornością chemiczną oraz odpornością na ścieranie.
- PERFORMER™ BLANCHON został opracowany wg najnowocześniejszych technologii, posiada kremową konsystencję, która zapewnia optymalną aplikację.
- Lakier podkreśla urok wszystkich parkietów, nadając im ciepły odcień podobnie jak w przypadku lakierów rozpuszczalnikowych, jednak bez uwalniania garbników.
- PERFORMER™ posiada wysoką odporność na wzmożone natężenie ruchu w miejscach użyteczności publicznej oraz powierzchniach mieszkalnych.
- PERFORMER™ stosuje się do lakierowania wszystkich odpowiednio przygotowanych parkietów (patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI) oraz na wszystkie powszechnie używane gatunki drewna (rzadkie gatunki i orzech: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON).
- PERFORMER™ jest dostępny w 3 aspektach: połysk, półpołysk i mat.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Wycyklinować powierzchnię starego bądź nowego parkietu: zeszlifować do "surowego drewna" papierem ściernym (granulacja 24 lub 36), wygładzić powierzchnię papierem o granulacji 50 lub 60, przeszlifować na koniec papierem ściernym o granulacji 100 albo 120 (patrz ZAŁĄCZNIK, strona 2, szczegółowe informacje dotyczące szlifowania parkietu).
- Starannie odkurzyć.
- Parkiet musi być idealnie czysty i suchy: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna (nie stosować detergentów lub środków wybielających).
- Przy parkietach klejonych zaleca się zastosowanie preparatu PRO FILLER BLANCHON lub WYPEŁNIACZA SZCZELIN BLANCHON, które wypełnią ubytki zawsze "pod kolor" (patrz Karty Techniczne tych produktów).

### Środki owadobójcze

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON.

### Barwienie

- Parkiety wyszlifowane do "surowego drewna" mogą być barwione bejcą do drewna AQUATEINTE™ 2K BLANCHON. W tym przypadku, po wyschnięciu bejcy, nałożyć 3 warstwy lakieru PERFORMER™. Bejca AQUATEINTE™ 2K umożliwia zastosowanie kompletnego systemu aplikacji w fazie wodnej "bejca + podkład + lakier", bez konieczności wcześniejszego utrwalenia bejcy przy pomocy tradycyjnego lakieru podkładowego na bazie rozpuszczalników.
- Wyszlifowane parkiety ("do surowego drewna") można również zabarwić stosując BEJCĘ DO PARKIETÓW BLANCHON (odcienie drewna, kolory podstawowe albo kolory pastelowe) lub POSTARZACZ DO DREWNA BLANCHON (odcienie pozytywne). W tym przypadku, po wyschnięciu preparatu barwiącego, nałożyć jedną warstwę lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH BLANCHON (w tym konkretnym przypadku nie używać lakieru podkładowego PRIM/SEALER), aby utrwalić zabarwienie. Następnie nałożyć 2 warstwy lakieru PERFORMER™ (nie zaleca się lakierowania powierzchni przez nałożenie 2 warstw - 1 warstwy lakieru PERFORMER™ na 1 warstwę lakieru podkładowego).
- Aby nie spowodować zmiany koloru, nie należy matować zabarwionej powierzchni, lecz dopiero pierwszą warstwę wykończeniową. Wskazane jest zmatowienie powierzchni drobnosiarnistym papierem ściernym dopiero przed nałożeniem ostatniej warstwy lakieru.

- Nie stosować lazurów.

### Lakiery podkładowe

- Można stosować jako pierwszą warstwę lakiery podkładowe BLANCHON: S.O. SŁABY ZAPACH (patrz Karty Techniczne tych produktów).
- Zastosowanie lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH jest niezbędne do "zablokowania" powierzchni barwionej BEJCĄ DO PARKIETÓW oraz POSTARZACZEM DO DREWNA (odcienie pozytywne) przed naniesieniem lakieru PERFORMER™. Użycie lakieru podkładowego pozwala na szybkie zakończenie pracy.

## SPOSÓB UŻYCIA

- NIE WYMAGA MIESZANIA : dokładnie wstrząsnąć przed użyciem.
- Lakier PERFORMER™ gotowy do użycia. Nie wymaga rozcieńczenia.
- Nie lakierować powierzchni w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności przekraczającej 85%. Nie nakładać na drewno, którego wilgotność przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać roślin doniczkowych i akwariów w lakierowanych pomieszczeniach.
- Nakładać 3 obfite i równomierne warstwy lakieru za pomocą wałka bezpośrednio na drewno lub 2 warstwy na wybrany lakier podkładowy (patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI). Lekko "mleczne" zabarwienie płynnego lakieru zanika podczas schnięcia.
- Aby uzyskać ciepły odcień drewna, należy nanieść 3 warstwy lakieru PERFORMER™ bezpośrednio na przygotowaną powierzchnię drewnianą. Nałożenie 1 warstwy lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH złagodzi kolor i nada powierzchni lekko pomarańczowy odcień.  
**WAŻNE:** specyficzna formuła lakieru wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi (kuwety, wałka, płaskiego pędzla).
- Po wyschnięciu pierwszej warstwy, zaleca się delikatnie zmatować powierzchnię monoszlifierką (tarcza drobnosiarnista) i ponownie odkurzyć.
- Matowanie powierzchni jest niezbędne w przypadku przekroczenia 24 godzin między nakładaniem 2 warstw.

Blanchon

# Performer™

## Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą. Nie używać ponownie zużytego opakowania.
- Specyficzna formuła lakieru PERFORMER™ wymaga odpowiedniego pojemnika przeznaczonego do czyszczenia narzędzi.
- Należy chronić środowisko:
  - Dobrze odcisnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
  - Oplukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. Użytą wodę pozostawić do odparowania.
  - Nagromadzony osad można wyrzucić do śmietnika.
  - Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
  - Puste opakowanie przeznaczyć do utylizacji.
  - Aby poznać zasady usuwania i gromadzenia odpadów należy zwrócić się do władz lokalnych.
  - Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

## SCHNIĘCIE, UTWARDZANIE I UŻYTKOWANIE

- Pyłosuchość: 30 minut.
- Schnięcie "matowienie/pokrywanie": 3h w normalnych warunkach.
- Nie przekraczać 24 godz. między nakładaniem poszczególnych warstw ( patrz § SPOSÓB UŻYCIA, 7en).
- Całkowite utwardzenie: 5 do 7 dni.
- Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: po 24 godzinach.
- Użytkowanie pomieszczeń: w ciągu pierwszych kilku dni zachować ostrożność: nie przykrywać (plandekami ochronnymi) i nie układać dywanów na parkiecie przez 10 dni od polakierowania.
- Następnie: umieścić odpowiednie zabezpieczenia (z filcu) pod nogami krzesel i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do pomieszczenia umieścić wycieraczkę, która zatrzyma kurz i żwir. Nie dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na polakierowanej powierzchni (dobrze zabezpieczyć doniczki).

## WYDAJNOŚĆ

- 10 m<sup>2</sup> z 1L przy jednej warstwie.

## PRZECHOWYWANIE

- Chronić przed mrozem (uwaga na przechowywanie w pojazdach).
- Po zakończeniu pracy szczelnie zamknąć opakowanie.

## CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- PERFORMER™ ułatwia bieżącą pielęgnację wszystkich rodzajów parkietów.
- Odkurzać regularnie przy użyciu odkurzacza albo miotły.
- Od czasu do czasu czyścić na mokro przy użyciu mopa dobrze odcisniętego z nadmiaru środka czyszczącego i wody. Miejscowe zabrudzenia i plamy można z łatwością usunąć przy użyciu środków takich jak: LAGOON® BLANCHON, CLEANER LISABRIL™ BLANCHON albo neutralnego detergentu (w normalnym stężeniu).  
**WAŻNE:** pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 10 dni, po całkowitym wyschnięciu lakieru PERFORMER™.
- **NIE UŻYWAĆ:** monoszliferek, mopa z frędzlami, silikonowych nabłyszczaczy, produktów zawierających amoniak oraz detergentów ścierających, itd., tzn. wszystkich produktów i narzędzi mogących powodować poślizg i nadawać połysk.
- Parkiety polakierowane lakierem PERFORMER™ i poddane dużemu nateżeniu ruchu należy pielęgnować odpowiednio środkami takimi jak: PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR BLANCHON lub PROTECTOR Mat - MÉTAMAT® BLANCHON oraz CLEANER LISABRIL™ (patrz Karty Techniczne tych produktów). Częstotliwość tej pielęgnacji zależy od nateżenia ruchu w pomieszczeniach.

## RENOWACJA

- W przypadku renowacji powierzchni pokrytej starą farbą bliżej nieokreślonego pochodzenia, należy ją starannie wyszlifować do surowego drewna i następnie nanieść lakier PERFORMER™ (patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I ZAŁĄCZNIK).

## DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	LAKIER DO PARKIETÓW I PODŁÓG DREWNIANYCH
TYP ŻYWIC	Poliuretanowe w fazie wodnej
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 7b2
GĘSTOŚĆ	1,03 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
INFORMACJE DODATKOWE	Odniesić się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> oraz na <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
BEZ MIESZANIA	Gotowy do użycia
SZLIFOWANIE - POKRYWANIE	3 godziny w zależności od temperatury i stopnia wilgotności powietrza
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE TEST TABERA	Ubytek masy: 22 mg (tarcze ścierne CS 10, 1000 obrotów, 1 kg)
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	50 cm (przebijak 400 g) (wg NF T 30039)
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA	Olówek 7H
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Odporny na olej roślinny, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament (po 20 dniach suszenia, wg NF T 30053). Nie stosować produktów zawierających amoniak.

### ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifarki do parkietów, szlifarki krawędziowej i skrobaka do rogów.
- Szlifarkę należy prowadzić zgodnie z kierunkiem ułożenia włókien, i o ile to możliwe, zgodnie z kierunkiem padania światła.
- Przemieszczać się płynnie celem równomiernego wyszlifowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: papier gruboziarnisty (24, 30 lub 36), aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i wyrównać powierzchnię.
- Drugie szlifowanie: papier średnioziarnisty (50 albo 60), aby wygładzić powierzchnię.

- Trzecie szlifowanie: konieczne papier drobnoziarnisty (100 albo 120), aby uzyskać piękne wykończenie.
- Wycyścić i wyszlifować brzegi całego pomieszczenia (szlifarką krawędziową i skrobakiem).
- Szlifowanie za pomocą monoszlifarki z tarczami ściernymi (100 lub 120) doskonale przygotowuje powierzchnie, zwłaszcza parkietów o ułożeniu naprzemiennym: szachownica, jodełka "grot strzały", jodełka "zig-zag", jodełka francuska, itd.
- Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania (powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki).

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia<sup>3</sup> Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r. Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji. Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. Firma nie może ponieść odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Sienna 39 - 00-121 WARSZAWA  
Tel: +48 22 417 10 80 - Fax: +48 22 417 10 81  
e-mail: [biuro@blanchon.pl](mailto:biuro@blanchon.pl) - [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)  
NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

BLANCHON - 50 8<sup>me</sup> Rue - 69800 SAINT-PIERRE - FRANCE - Tél. : {0033} 472 89 06 09 - Fax : {0033} 472 89 06 02  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com) - Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)

**Blanchon**